

KLF 200 – Produktdatenblatt und Programmation – Funk Interface



VELUX®

Produktdaten





Anwendungsbereich

- KLF 200 wird als Schnittstelle zwischen Hausleitsystemen und elektrischen oder Solar VELUX Produkten (elektrisch oder solarbetriebene Dachfenster sowie Hitze- und Sonnenschutzprodukte) eingesetzt.
- KLF 200 kann ebenfalls als Repeater verwendet werden und dient so als Verstärker des Funksignals.

Eigenschaften

- 2-weg Funkstandard basierend auf iohomecontrol
- Funkfrequenz 868 MHz / 2.4 GHz (Wifi 802.11 b/g/n)
- Funk-Reichweite: ca. 30 m im Gebäudeinnern, je nach verwendeten Baumaterialien
- Lieferumfang: Interface KLF 200, Netzgerät 230V, 2x Steckerkabel 20cm für Eingänge, 1x Steckerkabel 20 cm für Ausgang, Schraubenset zur einfachen Wandmontage, Anleitung
- Abmessungen: 136 x 127 x 34mm

Leistungsaufnahme	230 AC / 50 Hz
Eingangstermina (1 – 10)	Potentialfrei, max. 50 mA, 30 V AC/DC
Eingangsspannung	3 – 5 V DC, 2 mA
Kabellänge Eingänge	0 bis max. 50 m, min. Kabeldurchmesser 0,16 mm ²
Funktion Ausgangsterminal (1 – 5)	Schalter, normal öffnen (NEIN), Rückmeldungstakt nach 2 Sek. geschlossen
Energieverbrauch	Als Interface: max. 2 W, als Repeater: max. 1 W
Funkfrequenz	868 MHz
Funkbereich	300 m in freiem Feld, ca. 30 m im Gebäudeinnern
Funkstandard	io-homecontrol®, zweidirektional
Schutzart	IP 20 (Verwendung nur in Inneräumen)
Umgebungstemperatur	0 bis +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 – 90%, nicht kondensiert
Produktkompatibilität	VELUX elektrische und solarbetriebe Produkte
Wi-Fi (nur als Set-up-Modus)	802.11/b/g/h
Material und Farbe	ABS, weiss (NCS S 1000-N)
Abmessungen (b \times l \times h)	136 × 127 × 34 mm
Gewicht	163 g
CE-Kennzeichnung	LVD, MD, RoHS, WEEE, RTTE, EMV für Haushalte, Handel und Lichtindustrie

Programmierung und Bedienung

- Das Interface KLF 200 kann mittels Computer oder Tablet schnell und einfach konfiguriert werden, was durch das integrierte Mini-WLAN erfolgt. (siehe folgende Seiten)
- Alternativ zur oben erwähnten Konfigurationsmethode kann der KLF 200 mittels einer VELUX Einkanal- oder Zweikanal-Fernbedienung programmiert werden (siehe Einbauanleitung.
 - Mit dem KLF 200 lassen sich elektrische oder Solare VELUX Produkte wie folgt integrieren und programmieren:
 - Maximal 5 Einzelmotoren zur individuellen Ansteuerung.
 - Maximal 200 elektrische oder Solare VELUX Produkte verteilt auf Gruppen (Eingänge)
- 10 potentialfreie Signaleingänge (für 5 Antriebe resp. 5 Antriebsgruppen), bei deren Aktivierung das KLF 200 ein Funksignal an den /die entsprechende/n Antriebe (elektrische- und/oder solarbetriebene VELUX Motor/en) sendet
 Die Integrierte Ausgangkontakte ermöglichen eine Rückmeldung, ob ein Befehl ausgeführt wurde oder nicht.

KLF 200 – PROGRAMMATION – Funk Interface **Programmieren in 3 Schritten**



Schritt 1 Verbindung Wifi Schritt 2 Produkte integrieren Schritt 3 Einstellungen Image: Schritt 3 </t

KLF 200 - PROGRAMMATION - Funk Interface

Schritt 1: Verbindung WiFi



Jedes Funk-Interface KLF 200 besitzt ein eigenes Wifi Signal. Sie müssen sich mit diesem Wifi verbinden, um auf das Webinterface des KLF 200 zugreifen zu können.



Aufkleber auf der Rückseite des KLF 200

- **SSID: VELUX_KLF_XXXX** = Name des KLF (Einzigartig für jedes KLF). Mit diesem WiFi müssen sie sich verbinden.
- **PASSWORD** = Passwort um sich mit dem WiFi verbinden zu können. Tipp: Bitte notieren Sie sich das Passwort. Ansonsten muss bei einer Anpassung oder Erweiterung das KLF demontiert werden.
- Conf. web = Nachdem sie sich mit dem WiFi verbunden haben, bitte auf diese Webseite einloggen: http://klf200.velux



Schritt 1: Verbindung WiFi



- Einloggen auf: http://klf200.velux
- Passwort eingeben: velux123
- Sprache auswählen
- Anmeldung drücken

• Definieren, ob das KLF 200 als Funk Interface oder als Repeater konfiguriert werden soll

Interface Modus auf den folgenden Seiten Repeater Modus ab Seite 14

Tipp: Über das Zahnradsymbol – Energiemanagement können Sie die Zeit, in welcher das WiFi aktiv ist, einstellen. Am Anfang das Signal als «Dauernd» auswählen und erst nachdem alle Einstellungen gemacht sind die aktive Zeit wieder auf den voreingestellten Wert von 10 Min. setzen.

KLF 200 – PROGRAMMATION – Funk Interface Schritt 2: Produkte integrieren – Interface Modus

1



Sie haben noch keine Produkte hinzugefügt. Um Produkte hinzuzufügen, sehen Sie bitte unten.

Produkte von Ihrer Zweiweg-Bedienung kopieren.

Nach neuen Produkten oder Produkten, die bereits mit Einweg-Bedienungen gesteuert werden, suchen.

einfach diesen Schritt.

Ihre Produkte sind bereits im Einsatz und müssen für die

Registrierung mit Ihrer Einweg-Bedienung vorbereitet werden.

siehe unten. Wenn Sie neue Produkte haben, überspringen Sie

Die zu sendende Bedienung muss, bevor die Produkte auf das Interface kopiert werden können, vorbereitet werden.



 Control Pad kopieren und tippen
 Systemeinstellungen > System

 Sie auf den Pfeil, um den
 Kopiervorgang zu starten, und

 warten Sie, bis das KLR 200
 "Sendet Kopie" zeigt.



 Drücken Sie die RESET Taste auf
 Drücken Sie die R Taste auf der

 der Rückseite der Einweg Rückseite des Funktasters für 10

 Bedienung mit einem spitzen
 Sekunden.

 Gegenstand für 10 Sekunden.
 Sekunden.



Interface Modus:

- Kopieren der VELUX Produkte von der vorhandenen Fernbedienung (Vorgängig kontrollieren ob alle Produkte funktionieren)
- Folgen Sie den Anweisungen der jeweiligen Fernbedienung

KLF 200 – PROGRAMMATION – Funk Interface Produkte Übersicht



		VELUX [®]	PRODUKTE @	PROGRAMME 🕑 V	ERBINDUNGEN 🕝	۵	G	
		PRODUKTE KOPIEREN	PRODUKTSUCHE					
		Meine Produkte				Produkte suchen	Q	
		Produktgruppenfilter	Name		Produktgruppe		ldentifiz 🚱	
		Fenstermotor	GGL MK06 207021	/	Fenstermotor			
•	Dies Produ Fenst Hitze Sonn Repe	sind die uktgruppen termotor, schutz, enschutz oder ater.	 Na Mö Pro um (Hir verl Nar 	me des Produkt glichkeit, das odukt izubenennen. iweis: Beim Integrie ieren die Produkte i nen und die Reihenf	S eren hren ōlge)	 Wenn drück entsp es ide 	Sie auf da en, bewegt rechende P ntifizieren	s Auge sich das Produkt, ur zu könner

Man kann nur eine Gruppe auswählen um

KLF 200 – PROGRAMMATION – Funk Interface Schritt 3: Einstellungen



VELUX °	PRODUKTE 🚱	PROGRAMME 🥑	VERBINDUNGEN Ø	۵	G	
VERBINDUNG HINZUFÜGEN						

Eingänge Ausgänge

Einga	Ausführen 🛛	Name	Тур 🕜	Kanal 😨	Gesperrte Kanäle 🛛 Flüstermo 🔞
• 1					
• 2					
• 3					
• 4					
• 5					
• 6					
• 7					
• 8					
• 9					
• 10					

Verbindungen:

Der letzte Teil der Einstellungen besteht darin, die richtigen Produkte den richtigen Eingängen zu zuweisen



Eingänge hinten am KLF 200 Kabelstränge Rot/Schwarz

Drücken Sie "Verbindung hinzufügen"

KLF 200 – PROGRAMMATION – Funk Interface

Schritt 3: Einstellungen





Kurzer Tastendruck (unter 1.5 Sekunde): Produkt läuft bis zur maximalen Öffnungs- oder Schliessposition. Langer Tastendruck (länger 1.5 Sekunde): Das Produkt fährt, bis die Taste losgelassen wird.

KLF 200 – PROGRAMMATION – Funk Interface

Schritt 3: Einstellungen

VERBINDUNG HINZUFÜGEN	×	
 SCHRITT 1 Wählen Sie eine Handlung aus, die Sie durch Aktivieren einer Verbindung ausführen möchten: Produktposition ändern Zwischen zwei Positionen umschalten Programm starten 		
SCHRITT 2 🕜 Ein oder mehrere Produkt auswählen:		Schritt 2 Wählen sie links die Produktgruppe aus:
Fenstermotor • 0 Produkt(e) ausgewählt	•	Fenstermotor, Rollladen oder Rollo
GGL MK06 207021		Dann rechts die gewunschten Produkte. Sie konnen ein Produkt oder mehrere Produkte gleichzeitig anwählen und dann als
Einen Doppel-Eingang zur Aktivierung einer Verbindung auswähle	n:	Gruppe ansteuern.
Verfügbare Eingänge: Eingänge wählen 🔻		
STORNIEREN KONFIGURATION SPEICHE	RN	

VELUX®

KLF 200 - PROGRAMMATION - Funk Interface

VELUX®

Schritt 3: Einstellungen





Schritt 3: Einstellungen

◀ Suchen 16:21 Dienstag 4. Jan.		istag 4. Jan.		? 96%			• 96% 🔳	
	< >	AA	klf200.velux	S	Û	+	88	8
	VE	LUX	SCHRITT 1 Wählen Sie eine Handlung aus, die Sie durch Aktivieren einer Verbindung ausführen möchten: Produktposition ändern	>	Ģ			
			C Zwischen zwei Positionen umschalten Programm starten					
	Eingä	nge Au	S SCHRITT 2 @ Ein oder mehrere Produkt auswählen:					
	Einga	Ausführe	n Fenstermotor • 1 Produkt(e) ausgewählt •	stermo	. 0			
	• 1		SCHRITT 3 📀					
	3		Verfügbare Eingänge: 1, 2					Schritt 4
	• 4		SCHRITT 4 @					Definieren, in welche
	• 6		Eingang 1: In die Endposition wechseln Schrittweise ändern					Position das Produkt fahren soll.
	• 7		0%					Dann über «Konfiguration speichern»
	0 8		Eingang 2: In die Endposition wechseln Schrittweise ändern					• die gemachten Eingaben sichern.
	9		0 100%					
	© 2016 VI	ELUX	STORNIEREN KONFIGURATION SPEICHERN					



Schritt 3: Einstellungen

VELUX [®]	PRODUKTE 🛿	PROGRAMM	E 🥑 VER	RBINDUNGEN 🥹	¢	G
VERBINDUNG HINZUFÜGEN						
Eingänge Ausgär	nge					
Einga Ausführen 🛛	Name	Тур 😧	Kanal 🕝	Gesperrte Kanäle	Flüstermo	0
Position 0% 2 Position 100%	Fenstermotor	Produktgruppe	3 🕶	Keine	Aus	⇒ â
- 2						

- Über "Verbindungen" finden Sie die gespeicherten Produkte und deren Zuweisung. Durch drücken des Zahnrad-Symbols können Sie die Einstellungen ändern/anpassen.
- Die Programmierung ist nun abgeschlossen und kann mit den potentialfreien Kontakten getestet werden.
- Ein Kontakt < 1.5 Sekunden lässt das Produkt in die gewählte Endposition fahren. Ein Kontakt
 > 1.5 Sekunden lässt das Produkt so lange fahren, wie der Kontakt ansteht.



Repeater Modus einstellen



• Repeater auswählen (Ein Repeater wird verwendet, wenn die Funk-Reichweite nicht zu allen Produkten reicht).

Ein Repeater funktioniert nur wenn mit einer 2-weg Fernbedienung gearbeitet wird. Momentan sind es folgende Fernbedienungen : KLR 100 WW / KLR 200 WW / KLF 200 WW / ab Frühjahr 2023 auch die KLR 300

Lösung:

1 KLF 200 welches als Repeater verwendet wird auf halber Strecke zwischen Sender und Empfänger (Fenster/Rollladen/Rollo) platzieren.

Vorgehen:

- 1. KLF Repeater wird mittels dem Netzteil an den Strom anschliessen. Die LED blinkt gelb.
- In Sender KLF einloggen. «Produktsuche» drücken nochmals «Produktsuche» drücken Wenn auf der Anzeige entweder : 1 Produkt gefunden oder Keine neuen Produkte gefunden erscheint und die LED blau leuchtet beim KLF Repeater, dann ist das KLF Repeater als Repeater eingestellt.
- 3. Den Repeater in der Mitte zwischen Sender KLF 200 und Empfänger (Fenster/Rollladen/Rollo) montieren.
- 4. Die Übertragung der Befehle sollte jetzt keine Probleme mehr zeigen.

Tipp: Auf dem Sender KLF vermerken, das ein KLF Repeater in Betrieb ist. Dieser ist nirgends ersichtlich. Es kann bei einer allfälligen Fehlersuche hilfreich sein, wenn dies bekannt ist.



Bringing light to life

VELUX Schweiz AG Bahnhofstrasse 40 4663 Aarburg

info@velux.ch www.velux.ch 062 289 44 44 FIND US HERE witter.com/VELUX facebook.com/VELUX outube.com/user/VELUX