VELUX Touch - Récapitulatif des icônes

Vous trouverez ci-après une liste complète des icônes et pictogrammes utilisés dans VELUX Touch.
Chaque icône s’accompagne d’un bref descriptif.

Installation

	Écran précédent: retourner à l’écran précédent.
	Écran suivant: aller à l’écran suivant.
	Confirmer la sélection et passer à l’écran suivant.
	Annuler l’opération et retourner à l’écran précédent.
	Terminer l’installation et appuyer sur le bouton «Home» pour accéder à l’écran d’accueil.
	Opération en cours, prière d’attendre que l’opération soit terminée.
	Choisir votre unité de commande existante, afin de transférer les produits existants sur VELUX Touch.
	Control Pad KLR 200 disponible comme unité de commande.
	VELUX ACTIVE / VELUX App Control disponible comme unité de commande.
	VELUX Touch disponible comme unité de commande.
	Interface programmable KLF 200 disponible comme unité de commande.
	Clavier mural KLI 311/312/313 disponible comme unité de commande.
	Aucune des unités de commande citées disponible.

Usage quotidien

	Utilisation - catégorie fenêtre de toit
	Utilisation - catégorie protection extérieure contre la chaleur (volets roulants et marquisettes)
	Utilisation - catégorie protection intérieure contre le soleil (stores, jalousies, stores plissés)
1	**Produit** au sein de la catégorie
1	**Produit sélectionné** au sein de la catégorie
A	**Groupe de produits** au sein de la catégorie
A	**Groupe de produits sélectionné** au sein de la catégorie
	Position fenêtre de toit – entièrement fermée
	Position fenêtre de toit – ventilation via le clapet de ventilation ouvert
	Position fenêtre de toit – à moitié ouverte
	Position fenêtre de toit – entièrement ouverte
	Position protection extérieure contre la chaleur – entièrement relevée
	Position protection extérieure contre la chaleur – descendue à 25 %
	Position protection extérieure contre la chaleur – descendue à 50 %
	Position protection extérieure contre la chaleur – entièrement descendue
	Position protection intérieure contre le soleil – entièrement relevée
	Position protection intérieure contre le soleil – descendue à 25 %
	Position protection intérieure contre le soleil – descendue à 50 %
	Position protection intérieure contre le soleil – entièrement descendue
	Position intermédiaire par rapport aux positions de chaque côté.
	Arrêter l'opération en cours sur le produit (un appui prolongé arrête les opérations sur tous les produits)
	Fermer tous les produits: pour fermer toutes les fenêtres de toit et descendre les éventuelles protections contre la chaleur / le soleil, avant de quitter la pièce.
	Fonction timer: pour lancer la ventilation automatique prédéfinie de la pièce. Réglage par défaut: les fenêtres de toit sont ouvertes à l'angle d'ouverture maximum pendant 15 minutes.

Usage quotidien

	Vers les paramètres, pour personnaliser votre VELUX Touch.
	Retourner à l'écran d'accueil sans enregistrer les modifications.
	Retourner à l'écran d'accueil en enregistrant les modifications.
	Le détecteur de pluie a détecté de la pluie, l'ouverture des fenêtres est limitée.
	Piles vides: prière de remplacer les piles de votre VELUX Touch. (2x AAA)
	Commande manuelle: prière de fermer la fenêtre de toit manuellement pour pouvoir la manœuvrer automatiquement.
	Indicateur de pile faible: prière de remplacer les piles.
	Hors de portée: le produit se trouve hors de portée, prière de vous approcher du produit.
	Clé de sécurité erronée: prière de réinitialiser le produit et de l'enregistrer de nouveau. En guise d'alternative, il est possible de transférer la bonne clé de sécurité d'une autre unité de commande.
	Blocage: prière d'inspecter le produit et d'enlever ce qui bloque.
	Erreur inattendue: prière de réessayer ultérieurement.

Réglages - Personnaliser / modifier

	Modifier / supprimer un produit: pour comparer l'ordre affiché avec l'ordre de l'installation concrète / supprimer un produit
	Ajouter / modifier un groupe: ajouter, supprimer ou modifier un groupe.
?	**Aide:** un code QR vous redirige directement vers notre site web d'assistance VELUX Touch, qui comprend l'essentiel des informations sur VELUX Touch.
	Fermer tous les produits: choisir les groupes de produits qui doivent être fermés lors de la sélection.
	Mode silencieux: sélectionner les groupes de produits qui doivent s'ouvrir et se fermer silencieusement.
	Fonction timer: définir quelles fenêtres de toit doivent être ouvertes avec un angle d'ouverture de votre choix pendant une durée déterminée.
i	**À propos de VELUX Touch:** recevoir ici les informations sur l'état des piles, le matériel et le logiciel.
	Ajouter de nouveaux produits: ajouter si nécessaire d'autres produits après coup.
	Appairer des produits avec le clavier mural: appairer si nécessaire après coup des produits individuels avec le clavier mural prévu à cet effet.
	Commencer la modification: poursuivre la modification de la catégorie sélectionnée.
1	**Nouvel ordre de produits:** déplacer le produits sélectionné à une autre position.
	Supprimer un produit / groupe de produits: supprimer un produit / groupe de produit si nécessaire.
5	**Position non utilisée:** aucun produit n'a été attribué à cette position jusqu'à présent.
A	**Groupe existant:** modifier un groupe déjà existant.
B	**Nouveau groupe:** ajouter un nouveau groupe.
-	**Enlever un produit d'un groupe:** pour enlever un produit d'un groupe existant.
+	**Ajouter un produit dans un groupe:** pour ajouter un produit dans un groupe existant.
D	**Modifier le nom d'un groupe:** pour attribuer un nouveau nom de groupe.
	Fonctionnement normal: le produit s'ouvre et se ferme à la vitesse normale.
	Mode silencieux: le groupe de produits s'ouvre et se ferme plus doucement, à une vitesse réduite.
	Produits: choisir les produit qui doivent être intégrés dans la fonction timer.
15 MIN	**Période:** choisir la période de ventilation pour les fenêtres de toit intégrées dans la fonction timer.
	Angle d'ouverture: choisir l'angle d'ouverture pour la période de ventilation de la fonction timer.

Opération sur le produit non terminée

	Le détecteur de pluie a détecté de la pluie, l'ouverture des fenêtres est limitée.
	Commande manuelle: prière de fermer la fenêtre de toit manuellement pour pouvoir la manœuvrer automatiquement.
	Indicateur de pile faible: prière de remplacer les piles.
	Hors de portée: le produit se trouve hors de portée, prière de vous approcher du produit.
	Clé de sécurité erronée: prière de réinitialiser le produit et de l'enregistrer de nouveau. En guise d'alternative, il est possible de transférer la bonne clé de sécurité d'une autre unité de commande
	Blocage: prière d'inspecter le produit et d'enlever ce qui bloque.
	Erreur inattendue: prière de réessayer ultérieurement.