Panoramica dei simboli VELUX Touch

Qui di seguito è elencata una lista completa di tutti i simboli e pittogrammi visualizzati su VELUX Touch.
Ogni simbolo viene spiegato con una breve descrizione.

Messa a punto

	Visualizzazione precedente: Tornare alla visualizzazione precedente.
	Visualizzazione successiva: Andare alla visualizzazione successiva.
	Confermare la selezione e andare alla visualizzazione successiva.
	Interrompere il processo e tornare alla visualizzazione precedente.
	Terminare la messa a punto e azionare il tasto Home per andare alla schermata iniziale.
	Il processo è in corso, attendere la conclusione del processo.
	Selezionare la propria unità di comando esistente per trasferire i prodotti esistenti su VELUX Touch.
	Control Pad KLR 200 disponibile come unità di comando.
	VELUX ACTIVE/App Control VELUX disponibile come unità di comando.
	VELUX Touch disponibile come unità di comando.
	Interfaccia programmabile KLF 200 disponibile come unità di comando.
	Interruttore a muro telecomandato KLI 311/312/313 disponibile come unità di comando.
	Nessuna delle unità di comando indicate è disponibile.

Uso giornaliero

	Comando – Categoria finestra per tetti
	Comando - Categoria protezione dal calore esterna (persiane avvolgibili e marchisette)
	Comando - Categoria protezione dal sole interna (tende, tende alla veneziana, tende plissettate)
1	**Prodotto** nella categoria
1	**Prodotto selezionato** nella categoria
A	**Gruppo di prodotti** nella categoria
A	**Gruppo di prodotti selezionato** nella categoria
	Posizione finestra per tetti – Completamente chiusa
	Posizione finestra per tetti – Ventilazione tramite apposita valvola aperta
	Posizione finestra per tetti – Semi-aperta
	Posizione finestra per tetti – Completamente aperta
	Posizione protezione dal calore esterna – Completamente alzata
	Posizione protezione dal calore esterna – 25 % abbassata
	Posizione protezione dal calore esterna – 50 % abbassata
	Posizione protezione dal calore esterna – Completamente abbassata
	Posizione protezione dal sole interna – Completamente alzata
	Posizione protezione dal sole interna – 25 % abbassata
	Posizione protezione dal sole interna – 50 % abbassata
	Posizione protezione dal sole interna – Completamente abbassata
	Posizione intermedia in rapporto alle posizioni sui due lati.
	Arrestare il processo del prodotto in corso (un azionamento prolungato arresta i processi di tutti i prodotti)
	Chiudere tutti i prodotti: Chiudere tutte le finestre per tetti e abbassare opzionalmente la protezione dal sole e la protezione dal calore prima di abbandonare la stanza.
	Funzione timer: Avviare la ventilazione predefinita automatizzata della stanza. Impostazione standard: Le finestre per tetti vengono aperte per 15 minuti con il massimo angolo di apertura.

Uso giornaliero

	Andare alle impostazioni per personalizzare VELUX Touch.
	Tornare alla schermata principale senza memorizzare le modifiche.
	Tornare alla schermata principale memorizzando le modifiche.
	Il sensore pioggia ha rilevato pioggia, possibilità di apertura ridotta della finestra.
	Batterie vuote: Sostituire le batterie di VELUX Touch. (2x AAA)
	Comando manuale: Chiudere la finestra per tetti manualmente per poterla comandare in automatico.
	Livello batteria basso: Sostituire le batterie.
	Fuori dalla portata: Il prodotto si trova fuori dalla portata, avvicinarsi al prodotto.
	Chiave di sicurezza errata: Resettare il prodotto e registrarlo nuovamente. In alternativa trasferire la chiave di sicurezza corretta da un'altra unità di comando.
	Blocco: Controllare il prodotto ed eliminare il blocco.
	Errore inaspettato: Riprovare più tardi.

Impostazioni - Personalizzare / Modificare

	Modificare/cancellare prodotto: Confrontare la sequenza visualizzata con la sequenza effettivamente installata / Cancellare prodotto
	Aggiungere/modificare gruppo: Aggiungere, cancellare o adattare gruppo.
?	**Help:** Un codice QR indirizza direttamente al nostro apposito sito web di supporto per VELUX Touch, che contiene tutte le principali informazioni su VELUX Touch.
	Chiudere tutti i prodotti: Selezionare i gruppi di prodotti che si vogliono chiudere con la selezione.
	Modalità silenziosa: Selezionare i gruppi di prodotti che si vogliono aprire o chiudere silenziosamente.
	Funzione timer: Determinare quali finestre per tetti si vogliono aprire con un angolo di apertura selezionato per il periodo di tempo stabilito.
i	**Ulteriori informazioni su VELUX Touch:** Qui si ottengono informazioni sullo stato della batteria, su hardware e software.
	Aggiungere ulteriori prodotti: All'occorrenza aggiungere successivamente ulteriori prodotti.
	Collegare prodotti con interruttore a muro telecomandato: All'occorrenza collegare successivamente singoli prodotti con l'apposito interruttore a muro telecomandato.
	Avviare la modifica: Procedere con la modifica della categoria selezionata.
1	**Nuova sequenza prodotti** Spostare il prodotto selezionato in un'altra posizione.
	Cancellare prodotto/gruppo di prodotti: All'occorrenza cancellare prodotto/gruppo di prodotti.
5	**Posizione non utilizzata:** Finora non è stato assegnato alcun prodotto a questa posizione.
A	**Gruppo esistente:** Modificare il gruppo esistente.
B	**Nuovo gruppo:** Aggiungere un nuovo gruppo.
-	**Rimuovere prodotto da un gruppo:** Rimuovere prodotto da un gruppo esistente.
+	**Aggiungere prodotto a un gruppo:** Aggiungere prodotto a un gruppo esistente.
D	**Modificare nome del gruppo:** Assegnare un nuovo nome al gruppo.
	Funzionamento normale: Il prodotto si apre e si chiude a velocità normale.
	Modalità silenziosa: Il gruppo di prodotti si apre e si chiude più silenziosamente e con velocità ridotta.
	Prodotti: Selezionare i prodotti da integrare nella funzione timer.
15 MIN	**Periodo:** Selezionare il periodo di ventilazione per le finestre per tetti integrate nella funzione timer.
	Angolo di apertura: Selezionare l'angolo di apertura per il periodo di ventilazione della funzione timer.

Processo prodotto non terminato

	Il sensore pioggia ha rilevato pioggia, possibilità di apertura ridotta della finestra.
	Comando manuale: Chiudere la finestra per tetti manualmente per poterla comandare in automatico.
	Livello batteria basso: Sostituire le batterie.
	Fuori dalla portata: Il prodotto si trova fuori dalla portata, avvicinarsi al prodotto.
	Chiave di sicurezza errata: Resettare il prodotto e registrarlo nuovamente. In alternativa trasferire la chiave di sicurezza corretta da un'altra unità di comando.
	Blocco: Controllare il prodotto ed eliminare il blocco.
	Errore inaspettato: Si prega di riprovare più tardi.