



VELUX Dachfenster im Swisspearl Sunskin Roof Lap

Einbauhinweis VELUX Standard Eindeckrahmen EDL, **rote Linie, Standard Einbauhöhe** mit Anschluss an die Swisspearl Sunskin Roof Lap Fugenprofile (ab Sommer 2023)

Modulgrösse L, Sprungmass 78 cm x 138 cm

Einbau Einfeldrig:

Eindeckrahmen VELUX für Fenstergrösse SK25 - XCH PV EDL SK25 EL

Einbau über 2 Felder:

Eindeckrahmen VELUX für Fenstergrösse SK06 - XCH PV EDL SK06 EL

Velux Schweiz AG, Industriestrasse 40, 4663 Aarburg, Tel 062 289 44 44

Einleitung

Diese Montageanleitung zeigt die Details zum Einbau eines VELUX Dachfenster GGL/GGU und GPL/GPU mit dem Anschluss an die Fugenprofile von Swisspearl Sunskin Roof Lap.

Als Grundmontageanleitung für die Photovoltaik Montage gelten die Vorgaben von Swisspearl Schweiz AG zu beachten.

<https://www.swisspearl.ch/de/products/solar/sunskinR>


Für die Grundmontage des Fensters und dessen Komponenten verwenden Sie bitte die den Produkten beigelegten Anleitungen von VELUX.

Planung

Die Eindeckrahmenmodelle XCH PV EDL SK25 EL (Fenstergrösse über eine Panelfelder) und XCH PV EDL SK06 EL (Fenstergrösse über 2 Panelfelder) sind für die vollfeldrige Integration in das Swisspearl Sunskin Roof Lap vorgesehen. Das VELUX Dachfenster ist seitlich mittig in eine Panelgrösse «L» einzuplanen und zu montieren. Der Abstand in der Höhe finden Sie in dieser Anleitung.


Lieferumfang XCH PV EDL -- EL

Der Lieferumfang des XCH PV EDL -- EL beinhaltet ein Profiset in Aluminium grau mit abgeändertem Eindeckrahmen Kopfteil, plus spezielle Seitenteile, welche an das Fugenprofil von Swisspearl Sunskin Roof Lap anschliessen.



+






Setzen der Dachlatten


Die Dachlatten (B+C) gemäss Einbauanleitung der Swisspearl Schweiz AG setzen.
An der Fenster Unterseite ist eine Montagelatte (A) zu verwenden. Diese ist unten bündig mit der Hilfslatte (C) zu montieren.

A = 90mm breit x (gleiche Dicke wie C) x 1390mm

Die Dachlatten (B + C) sind in einem Abstand (X) = 125mm zum Fensterrahmen zu trennen.




Bildauschnitt: Einbauanleitung Swisspearl Sunskin Roof Lap



Einbau des Dachfensters gemäss Anleitung VELUX

Setzen der rundum laufenden Hilfslattung sowie Einbau des Fensters gemäss Einbauanleitung von VELUX. Lattendicke (C)

Seitlich empfehlen wir einen Rahmenabstand von 30mm damit der Wärmedämmrahmen BDx korrekt montiert werden kann.




Bildauschnitt: Einbauanleitung EDL-



A2 Montagewinkel

Mitgelieferter Montagewinkel unter dem Fensterrahmen einmitten und auf die Montagelatte A aufschrauben. Aufbug unten 50mm ab Fensterrahmen gemäss Foto



Eindeckrahmen Unterteil bei A2 Winkel einfahren und befestigen

Untere Seitenbleche einfahren

Seitenbleche vorsichtig von oben nach unten einfahren.

Die Laschen an der Unterkante der Seitenteile umbiegen und somit an das Eindeckrahmen Unterteil andrücken.

Unteres Rahmenabdeckblech am Dachfenster montieren.



Fixierung der Seitenbleche

Alle Seitenbleche sind mit rostfreien Schrauben (mitgeliefert) zu fixieren. Eine Bohrung im oberen Bereich des Bleches zeigt den vorgesehenen Ort.

Achtung:

Wegen der Überlappung kann die Montage der beiden oberen Swisspearl – Fugenprofile erst nach diesem Arbeitsschritt erfolgen.




Montage des Eindeckrahmen-Oberteil

Das Eindeckrahmen Oberteil montieren.

Oben mittels 2 Schrauben bei den vorgebohrten Löcher in die obere Montagelatte schrauben

Danach können die Swisspearl – Modulhalter auf der nächst höheren Ebene gesetzt werden.



Setzen der oberen Swisspearl – Fugenprofile

Die Fugenprofile oberhalb des Fensters können nun gesetzt werden.



Eindecken

Das Dach gemäss Vorgaben von Swisspearl eindecken und anschliessen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.velux.ch/pv oder bei Ihrem technischen Berater im Aussendienst.