

VS11タイプ 板金立はぜ葺き 参考施工説明書 (設置可能勾配2寸以上、粘着防水シート+上部カバー)

*取付可能勾配は、<2寸勾配(11°)>以上~2.5寸までです。それ以下の勾配に設置して不具合が生じた場合は保証ができませんのでご了承下さい。安全上、施工上の注意は本体に同梱されている施工説明書に従って下さい。

日本ベルックス株式会社
TEL : 0570-00-8141

ECR上部カバー
板金立上げ
縦葺き板金
捨て板金
天窓
天窓外装板下から野地面までは33mmあります。
はぜ高30mm未満

※はぜ高が30mmを超える場合や、板金の形状によっては立上げが必要です。
雨押え受け下地の高さまで天窓を立ち上げて下さい。
※天窓まわりの納め方を、施工業者様とお打合せ下さい。

天窓本体の取付け方法および粘着防水シート、防水テープの施工は、同梱されている施工説明書をご参照下さい。
水切りに関しましては、上部カバーのみ (ECR) 使用となります。

<ECR付属品>
ECR上部カバー
防水テープ (上部用)
付属ねじ2本

①

粘着防水シート
MAX. 20 mm
20mm以上の釘を使用しないで下さい。

板金を天窓本体下部に立ち上げて下さい。

②

雨押え受け木下地
雨押え受け木下地

天窓本体の左右に、雨押え受けの木下地を作して下さい。

③

現場加工

天窓本体の下部に、雨押えを取付けて下さい。

④

現場加工
現場加工

上部屋根材を施工し、天窓左右に雨押えを取付けて下さい。

⑤

ECR上部カバー
2
1
1
1
外装板

ECRを付属のねじで左右から本体に固定して下さい。

1 天窓の外装板を取り付けてから、
2 ECR上部カバーを付属のねじで左右から本体に固定して下さい。